

MODELLO BASE - ISTRUZIONI

BASE MODEL - INSTRUCTIONS

MODÈLE BASE - INSTRUCCIONES

BASISMODELL - INSTRUCTIONEN



ESPAÑOL

MODELO BASE A1

Instalar el difusor sobre una superficie plana, enchufar y pulsar el botón "POWER". La señal sonora y la iluminación de la luz nº 01 indican el encendido del difusor y el inicio del proceso de calentamiento de la capsula. La iluminación de las luces 1-2-3-4-5-6 es progresiva y corresponden aproximadamente a 21 horas efectivas por cada número. La gestión del tiempo de utilización es a discrección del operador que interviene en el apagado y en el encendido del difusor mediante el botón "POWER".

La capsula es de un solo uso y tiene una duración aproximada de 122 horas.

El término del ciclo de la capsula viene indicado por el parpadeo intermitente de las seis luces verdes y por un bip sonoro cada 5 segundos; en este momento, con el difusor encendido, mantener apretado el botón "POWER / RESET" alrededor de 10 segundos hasta que la seis luces no se enciendan intermitentemente, a continuación sustituir la capsula gastada por una nueva para poder iniciar un nuevo ciclo.

N.B.: NO SUSTITUIR NUNCA LA CAPSULA ANTES DEL FINAL DEL CICLO.

Para obtener los mejores resultados en la prevención de las enfermedades respiratorias y para un saneamiento ambiental completo, KONTAK aconseja la utilización de los difusores las 24 horas del día.

MODELO BASE CON IONIZADOR A2

Instalar el difusor sobre una superficie plana, enchufar y pulsar el botón "POWER". La señal sonora y la iluminación de la luz nº 01 indican el encendido del difusor y el inicio del proceso de calentamiento de la capsula. La iluminación de las luces 1-2-3-4-5-6 es progresiva y corresponden aproximadamente a 21 horas efectivas por cada número. La gestión del tiempo de utilización es a discrección del operador que interviene en el apagado y en el encendido del difusor mediante el botón "POWER".

La capsula es de un solo uso y tiene una duración aproximada de 122 horas.

El término del ciclo de la capsula viene indicado por el parpadeo intermitente de las seis luces verdes y por un bip sonoro cada 5 segundos; en este momento, con el difusor encendido, mantener apretado el botón "POWER / RESET" alrededor de 10 segundos hasta que la seis luces no se enciendan intermitentemente, a continuación sustituir la capsula gastada por una nueva para poder iniciar un nuevo ciclo,

N.B.: NO SUSTITUIR NUNCA LA CAPSULA ANTES DEL FINAL DEL CICLO.

Para obtener los mejores resultados en la prevención de las enfermedades respiratorias y para un saneamiento ambiental completo, KONTAK aconseja la utilización de los difusores las 24 horas del día.

El ionizador se activa y se desactiva en el momento de enchufarlo y es independiente del botón "POWER".

MODELO BASE CON IONIZADOR Y VENTILADOR A3

Instalar el difusor sobre una superficie plana, enchufar y pulsar el botón "POWER". La señal sonora y la iluminación de la luz nº 01 indican el encendido del difusor y el inicio del proceso de calentamiento de la capsula. La iluminación de las luces 1-2-3-4-5-6 es progresiva y corresponden aproximadamente a 21 horas efectivas por cada número. La gestión del tiempo de utilización es a discrección del operador que interviene en el apagado y en el encendido del difusor mediante el botón "PQWER".

La capsula es de un solo uso y tiene una duración aproximada de 122 horas.

El término del ciclo de la capsula viene indicado por el parpadeo intermitente de las seis luces verdes y por un bip sonoro cada 5 segundos; en este momento, con el difusor encendido, mantener apretado el botón "POWER / RESET" alrededor de 10 segundos hasta que la seis luces no se enciendan intermitentemente, a continuación sustituir la capsula gastada por una nueva para poder iniciar un nuevo ciclo.

N.B.: NO SUSTITUIR NUNCA LA CAPSULA ANTES DEL FINAL DEL CICLO.

Para obtener los mejores resultados en la prevención de las enfermedades respiratorias y para un saneamiento ambiental completo, KONTAK aconseja la utilización de los difusores las 24 horas del día.

El ionizador se activa y se desactiva en el momento de enchufarlo y es independiente del botón "POWER". La función del Ventilador se activa apretando 5 segundos el botón "POWER" con el aparato encendido; cada vez que se apaga el difusor, la función del ventilador se desactiva.

