


# LINEA PROPOLAIR



PropolAir A1

PropolAir A3

PropolAir A2

MODELLO BASE - ISTRUZIONI  
BASE MODEL - INSTRUCTIONS  
MODÈLE BASE - INSTRUCTIONS  
MODELO BASE - INSTRUCCIONES  
BASISMODELL - INSTRUKTIONEN



ITALIANO

## MODELLO BASE A1

Posizionare il diffusore su una superficie piana, inserire la spina e premere il tasto "POWER". Il segnale sonoro e l'illuminazione del led n° 1 indicano l'accensione del diffusore e l'inizio del processo di riscaldamento della capsula.

L'illuminazione dei led n° 1-2-3-4-5-6 è progressiva o corrisponde a circa 21 ore effettive per ogni numero. La gestione del tempo di utilizzo è a discrezione dell'operatore che interviene comandando lo spegnimento e l'accensione del diffusore tramite il tasto "POWER".

La capsula è monouso e ha una durata di circa 122 ore.

**Il termine del ciclo della capsula è indicato dal lampeggio contemporaneo dei sei led verdi e da un bip sonoro ogni 5 secondi; a questo punto, con diffusore acceso, tenere premuto il tasto "POWER/RESET" per circa 10 secondi fino a che i sei led non si illumineranno contemporaneamente, dopodiché sostituire la capsula esaurita con una nuova per poter iniziare un nuovo ciclo. N.B.: NON SOSTITUIRE MAI LA CAPSULA PRIMA DEL TERMINE DEL CICLO.**

Per ottenere i migliori risultati nella prevenzione delle malattie respiratorie e per una sanificazione ambientale completa, KONTAK consiglia l'utilizzo del diffusore 24 ore su 24.

## MODELLO BASE A2 CON IONIZZATORE

Posizionare il diffusore su una superficie piana, inserire la spina e premere il tasto "POWER".

Il segnale sonoro e l'illuminazione del led n° 1 indicano l'accensione del diffusore e l'inizio del processo di riscaldamento della capsula.

L'illuminazione dei led n° 1-2-3-4-5-6 è progressiva e corrisponde a circa 21 ore effettive per ogni numero. La gestione del tempo di utilizzo è a discrezione dell'operatore che interviene comandando lo spegnimento e l'accensione del diffusore tramite il tasto "POWER".

La capsula è monouso e ha una durata di circa 122 ore.

**Il termine del ciclo della capsula è indicato dal lampeggio contemporaneo dei sei led verdi e da un bip sonoro ogni 5 secondi; a questo punto, con diffusore acceso, tenere premuto il tasto "POWER/RESET" per circa 10 secondi fino a che i sei led non si illumineranno contemporaneamente, dopodiché sostituire la capsula esaurita con una nuova per poter iniziare un nuovo ciclo. N.B.: NON SOSTITUIRE MAI LA CAPSULA PRIMA DEL TERMINE DEL CICLO.**

Per ottenere i migliori risultati nella prevenzione delle malattie respiratorie e per una sanificazione ambientale completa, KONTAK consiglia l'utilizzo del diffusore 24 ore su 24.

**Lo ionizzatore si attiva e si disattiva all'atto dell'inserimento della spina ed è indipendente dal tasto "POWER".**

## MODELLO BASE A3 CON IONIZZATORE E VENTOLA

Posizionare il diffusore su una superficie piana, inserire la spina e premere il tasto "POWER".

Il segnale sonoro e l'illuminazione del led n° 1 indicano l'accensione del diffusore e l'inizio del processo di riscaldamento della capsula.

L'illuminazione dei led n° 1-2-3-4-5-6 è progressiva e corrisponde a circa 21 ore effettive per ogni numero. La gestione del tempo di utilizzo è a discrezione dell'operatore che interviene comandando lo spegnimento e l'accensione del diffusore tramite il tasto "POWER".

La capsula è monouso e ha una durata di circa 122 ore.

**Il termine del ciclo della capsula è indicato dal lampeggio contemporaneo dei sei led verdi e da un bip sonoro ogni 5 secondi; a questo punto, con diffusore acceso, tenere premuto il tasto "POWER/RESET" per circa 10 secondi fino a che i sei led non si illumineranno contemporaneamente, dopodiché sostituire la capsula esaurita con una nuova per poter iniziare un nuovo ciclo. N.B.: NON SOSTITUIRE MAI LA CAPSULA PRIMA DEL TERMINE DEL CICLO.**

Per ottenere i migliori risultati nella prevenzione delle malattie respiratorie e per una sanificazione ambientale completa, KONTAK consiglia l'utilizzo del diffusore 24 ore su 24.

**Lo ionizzatore si attiva e si disattiva all'atto dell'inserimento della spina ed è indipendente dal tasto "POWER". La funzione Ventola si attiva premendo per 5 secondi il tasto "POWER" con apparecchio acceso (senza tirete prima un bip continuo e dopo 5 sec un bip accelerato); ogni volta che si spegne il diffusore, la funzione Ventola si disattiva.**