


LINEA PROPOLAIR



PropolAir L1

PropolAir L3

PropolAir L2

MODELLO BASE - ISTRUZIONI
WOOD MODEL - INSTRUCTIONS
MODÈLE EN BOIS - INSTRUCTIONS
MODELO MADERA - INSTRUCCIONES
MODELL HOLZ - INSTRUKTIONEN



ITALIANO

MODELLO LEGNO L1

Posizionare il diffusore su una superficie piana, inserire la spina e premere il tasto "POWER". Il segnale sonoro e l'illuminazione del led ON-OFF indicano l'accensione del diffusore e l'inizio del processo di riscaldamento della capsula.
La capsula è monouso e ha una durata di circa 122 ore

Il termine del ciclo della capsula è indicato dal lampeggio continuo del led ON-OFF e da un bip sonoro ogni 5 secondi; a questo punto, con diffusore acceso, tenere premuto il tasto "POWER/RESET" per circa 10 secondi fino a che il led ON-OFF terminerà di lampeggiare e rimarrà fisso; dopodiché sostituire la capsula esaurita con una nuova per poter iniziare un nuovo ciclo.

N.B.: NON SOSTITUIRE MAI LA CAPSULA PRIMA DEL TERMINE DEL CICLO.

Per ottenere i migliori risultati nella prevenzione delle malattie respiratorie e per una sanificazione ambientale completa, KONTAK consiglia l'utilizzo del diffusore 24 ore su 24.

MODELLO LEGNO L2 CON IONIZZATORE

Posizionare il diffusore su una superficie piana, inserire la spina e premere il tasto "POWER". Il segnale sonoro e l'illuminazione del led ON-OFF indicano l'accensione del diffusore e l'inizio del processo di riscaldamento della capsula.
La capsula è monouso e ha una durata di circa 122 ore

Il termine del ciclo della capsula è indicato dal lampeggio continuo del led ON-OFF e da un bip sonoro ogni 5 secondi; a questo punto, con diffusore acceso, tenere premuto il tasto "POWER/RESET" per circa 10 secondi fino a che il led ON-OFF terminerà di lampeggiare e rimarrà fisso; dopodiché sostituire la capsula esaurita con una nuova per poter iniziare un nuovo ciclo.

Lo ionizzatore si attiva e si disattiva all'atto dell'inserimento della spina ed è indipendente dal tasto "POWER".

N.B.: NON SOSTITUIRE MAI LA CAPSULA PRIMA DEL TERMINE DEL CICLO.

Per ottenere i migliori risultati nella prevenzione delle malattie respiratorie e per una sanificazione ambientale completa, KONTAK consiglia l'utilizzo del diffusore 24 ore su 24.

MODELLO LEGNO L3 CON IONIZZATORE E VENTOLA

Posizionare il diffusore su una superficie piana, inserire la spina e premere il tasto "POWER". Il segnale sonoro e l'illuminazione del led ON-OFF indicano l'accensione del diffusore e l'inizio del processo di riscaldamento della capsula.
La capsula è monouso e ha una durata di circa 122 ore

Il termine del ciclo della capsula è indicato dal lampeggio continuo del led ON-OFF e da un bip sonoro ogni 5 secondi; a questo punto, con diffusore acceso, tenere premuto il tasto "POWER/RESET" per circa 10 secondi fino a che il led ON-OFF terminerà di lampeggiare e rimarrà fisso; dopodiché sostituire la capsula esaurita con una nuova per poter iniziare un nuovo ciclo.

La funzione Ventola si attiva premendo per 5 secondi il tasto "POWER" con apparecchio acceso (sentirete prima un bip continuo e dopo 5 sec un bip accelerato); ogni volta che si spegne il diffusore, la funzione Ventola si disattiva.

Lo ionizzatore si attiva e si disattiva all'atto dell'inserimento della spina ed è indipendente dal tasto "POWER".

N.B.: NON SOSTITUIRE MAI LA CAPSULA PRIMA DEL TERMINE DEL CICLO.

Per ottenere i migliori risultati nella prevenzione delle malattie respiratorie e per una sanificazione ambientale completa, KONTAK consiglia l'utilizzo del diffusore 24 ore su 24.