

MODELLO BASE - ISTRUZIONI

BASE MODEL - INSTRUCTIONS

MODÈLE BASE - INSTRUCCIONES

MODELO BASE - INSTRUCCIONES

BASISMODELL - INSTRUKTIONEN





BASISMODELL A1

Den Diffusor auf eine ebene Oberfläche stellen, den Netzstecker einstecken und die Taste "POWER" drücken. Nun ertönt ein akustisches Signal und die Kontrollleuchte Nr. 1 leuchtet auf. Dies zeigt den Betrieb des Geräts und den Beginn des Aufheizvorgangs der Kapsel an. Nacheinander leuchten in Laufe der Zeit die LED Nr. 1-2-3-4-5-6 auf, wobei jede Leuchte für etwa 21 Betriebsstunden steht. Die Nutzung der Verwendungszeit kann der Benutzer selbst regeln, indem er mit der Taste "POWER" das Gerät an- bzw. ausschaltet. Die Einweg-Kapsel hat eine Funktionszeit von etwa 122 Stunden.

Das Ende dieser Funktionszeit wird durch das gleichzeitige Aufblinken der sechs grünen Kontroll leuchten und ein akustisches Signal alle 5 Sekunden angezeigt. Lassen Sie den Diffusor eingeschal tet und drücken Sie die Taste "POWER/RESET" etwa 10 Sekunden lang, bis alle sechs Leuchten gleichzeitig aufleuchten. Dann tauschen Sie die leere Kapsel durch eine neue aus, und ein neuer Zyklus kann beginnen.

Achtung: DIE KAPSEL NIE VOR DEM ENDE DES ZYKLUS AUSWECHSELN.

KONTAK empfiehlt den kontinuierlichen Einsatz (24 h/Tag) des Diffusors zur Vorbeugung von Atemwegser krankungen und vollständigen Desinfektion der Umgebung.

BASISMODELL MIT IONISATOR A2

Den Diffusor auf eine ebene Oberfläche stellen, den Netzstecker einstecken und die Täste "POWER" drücken. Nun ertört ein akustisches Signal und die Kontrollleuchte Nr. 1 leuchtet auf. Dies zeigt den Betrieb des Geräts und den Beginn des Aufheizvorgangs der Kapsel an. Nacheinander leuchten in Laufe der Zeit die LED Nr. 1-2-3-4-5-6 auf, wobsi jede Leuchte für etwa 21 Betriebsstunden steht. Die Nutzung der Verwendungszeit kann der Benutzer selbst regeln, indem er mit der Taste "POWER" das Gerät an- bzw. ausschaltet. Die Einweg-Kapsel hat eine Funktionszeit von etwa 122 Stunden.

Das Ende dieser Funktionszeit wird durch das gleichzeitige Aufblinken der sechs grünen Kontroll leuchten und ein akustisches Signal alle 5 Sekunden angezeigt. Lassen Sie den Diffusor eingeschal tet und drücken Sie die Taste "POWER/RESET" etwa 10 Sekunden lang, bis alle sechs Leuchten gleichzeitig aufleuchten. Dann tauschen Sie die leere Kapsel durch eine neue aus, und ein neuer Zyklus kann beginnen.

Achtung: DIE KAPSEL NIE VOR DEM ENDE DES ZYKLUS AUSWECHSELN.

KONTAK empfiehlt den kontinuierlichen Einsatz (24 h/Tag) des Diffusors zur Vorbeugung von Atemwegser krankungen und vollständigen Desinfektion der Umgebung.

Der Ionisator wird durch das Einstecken des Netzsteckers ein- bzw. ausgeschaltet und ist von der "POWER"-Taste unabhängig.

BASISMODELL MIT IONISATOR UND GEBLÄSE A3

Den Diffusor auf eine ebene Oberfläche stellen, den Netzstecker einstecken und die Taste "POWER" drücken. Nun ertönt ein akustisches Signal und die Kontrollieuchte Nr. 1 leuchtet auf. Dies zeigt den Betrieb des Geräts und den Beginn des Aufheizvorgangs der Kapsel an. Nacheinander leuchten in Laufe der Zeit die LED Nr. 1-2-3-4-5-6 auf, wobei jede Leuchte für etwa 21 Betriebsstunden steht. Die Nutzung der Verwendungszeit kann der Benutzer selbst regeln, indem er mit der Taste "POWER" das Gerät an- bzw. ausschaltet. Die Einweg-Kapsel hat eine Funktionszeit von etwa 122 Stunden.

Das Ende dieser Funktionszeit wird durch das gleichzeitige Aufblinken der sechs grünen Kontroll leuchten und ein akustisches Signal alle 5 Sekunden angezeigt. Lassen Sie den Diffusor eingeschal tet und drücken Sie die Taste "POWER/RESET" etwa 10 Sekunden lang, bis alle sechs Leuchten gleichzeitig aufleuchten. Dann tauschen Sie die leere Kapsel durch eine neue aus, und ein neuer Zyklus kann beginnen.

Achtung: DIE KAPSEL NIE VOR DEM ENDE DES ZYKLUS AUSWECHSELN.

KONTAK empfiehlt den kontinuierlichen Einsatz (24 h/Tag) des Diffusors zur Vorbeugung von Atemwegser krankungen und vollständigen Desinfektion der Umgebung.

Der Ionisator wird durch das Einstecken des Netzsteckers ein- bzw. ausgeschaltet und ist von der "POWER"-Taste unabhängig.

Die Gebläsefunktion wird durch fünfsekündiges Drücken der Taste "POWER" bei eingeschaltetem Ge rät aktiviert. Bei jedem Ausschalten des Geräts wird das Gebläse wieder ausgeschaltet.